

# DESCARBONIZANTE WIP WIP



**WIP WIP**  
**DESCARBONIZANTE**

El Descarbonizante de alto desempeño WIP WIP elimina los residuos de grafito, carbonilla y otros depósitos que se acumulan en la parte superior de los quemadores, en la cámara de combustión y en la parte inferior de la parrilla, mejorando el rendimiento y la eficiencia del horno y la estufa. Este producto es seguro y no tóxico, por lo que puede utilizarse con confianza en cualquier tipo de cocina. El uso de este producto garantiza un mantenimiento adecuado de su cocina y prolonga su vida útil. El uso de este producto garantiza un mantenimiento adecuado de su cocina y prolonga su vida útil.

**CONT. NETO: 600 ml**

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y EN UN CONTENEDOR ORIGINALMENTE CERRADO EN UN LUGAR SECO.



# ¿QUÉ ES EL DESCARBONIZANTE BOOM?



Es un producto especialmente formulado para remover grasa quemada, hollín y residuos carbonizados que se adhieren a las superficies cuando son expuestas a altas temperaturas.

### Es ideal para:

- ✔ Parrillas
- ✔ Hornos
- ✔ Cocinas
- ✔ Planchas de cocción
- ✔ Utensilios con residuos carbonizados



Además, su fórmula es biodegradable y facilita la limpieza sin dañar las superficies metálicas.



# ¿QUÉ ES LA GRASA QUEMADA?



La grasa quemada es aquella que ha sido sometida repetidamente a altas temperaturas.



Con el tiempo se endurece, se carboniza y se adhiere fuertemente a las superficies, formando esa capa oscura difícil de remover con limpiadores convencionales.



Por eso muchas veces el jabón o los desengrasantes tradicionales no logran eliminarla completamente.





# ¿CÓMO UTILIZAR EL DESCARBONIZANTE WIP WIP?

Su aplicación es muy sencilla:

- 1** Asegúrate de que la superficie esté fría.
- 2** Aplica el Descarbonizante **WIP WIP** directamente sobre el área afectada.
- 3** Déjalo actuar entre 5 y 10 minutos.
- 4** Retira la suciedad con una esponja, cepillo o paño.
- 5** Enjuaga si es necesario.

Verás cómo la grasa carbonizada se desprende mucho más fácilmente.





**RECUERDA  
UTILIZAR  
GUANTES**





# ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL DESCARBONIZANTE Y EL ARRANCA GRASA?

El Arranca Grasa WIP WIP está diseñado para eliminar grasa fresca o acumulada que aún no se ha quemado ni carbonizado.

En cambio, el Descarbonizante WIP WIP está formulado específicamente para actuar sobre grasa quemada, residuos carbonizados y hollín, donde se requiere una acción más especializada.



## ARRANCA GRASA WIP WIP IDEAL PARA GRASA FRESCA O ACUMULADA



- ✓ Grasa fresca
- ✓ Salpicaduras de aceite
- ✓ Suciedad aceitosa
- ✓ Superficies de cocina
- ✓ Cocinas, campanas, encimeras
- ✓ Fácil mantenimiento diario



## DESCARBONIZANTE WIP WIP IDEAL PARA GRASA QUEMADA Y RESIDUOS CARBONIZADOS



- ✓ Grasa quemada
- ✓ Residuos carbonizados
- ✓ Hollín y suciedad dura
- ✓ Parrillas y hornos
- ✓ Superficies muy quemadas
- ✓ Acción especializada profunda



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



[www.boom.com.ec](http://www.boom.com.ec)